

Языки описания схем

(mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы → Языки описания схем)

Блок 16

Вспоминаем дискретную математику:
автоматы

Лектор:

Подымов Владислав Васильевич


E-mail:

valdus@yandex.ru

Что такое автомат

“Автомат” — это *общее* название вычислителя, устроенного так:

- ▶ автомат вычисляет, взаимодействуя с *окружением*:
 - ▶ окружение сообщает автомату, как он должен вычислять (посылает **входные символы**)
 - ▶ автомат сообщает окружению о результатах вычисления (выдаёт **выходные символы**)
- ▶ в каждый момент вычисления автомат находится в заданном **состоянии**
- ▶ состояния автомата изменяются в результате выполнения **переходов** от одного состояния к другому
- ▶ какой переход и когда должен выполняться, определяется посылаемыми входными символами



Автоматы-преобразователи

Множество состояний, в которых может находиться **конечный** автомат, конечно

Автомат-преобразователь преобразует входные символы в выходные и на каждом шаге вычисления сообщает окружению результат преобразования

Вычисление **детерминированного** автомата однозначно определяется совокупностью входных символов, посланных окружением

При разработке *нетривиальных* цифровых схем повсеместно используются конечные детерминированные автоматы-преобразователи

Автоматы Мура

Наиболее часто встречающийся в схемотехнике вид автоматов — (конечные детерминированные) автоматы(-преобразователи) Мура

Алфавит — это конечное множество **символов** (по-другому — **букв**)

Автомат (Мура)

над алфавитами входных символов I и выходных символов O — это система (Q, q_0, B, T) , где:

- ▶ Q — конечное множество **состояний**
- ▶ $q_0 \in Q$ — **начальное** состояние
- ▶ $B : Q \rightarrow O$ — **функция выхода**
- ▶ $T : Q \times I \rightarrow Q$ — **функция переходов**


Автоматы Мура

$$A = (Q, q_0, B, T)$$

Автомат принято отождествлять с особым размеченным ориентированным графом:

- ▶ вершины графа = состояния автомата
- ▶ начальному состоянию присовена особая метка “начальное”
- ▶ каждое состояние q помечено выходным символом $B(q)$
- ▶ $q' \xrightarrow{a} q'' \Leftrightarrow q'' = T(q', a)$

Пример:



$$I = \{a, b\}$$

$$O = \{x, y\}$$

$$Q = \{q_1, q_2, q_3\}$$

$$q_0 = q_1$$

$$B(q_1) = B(q_2) = x$$

$$B(q_3) = y$$

$$T(q_1, a) = T(q_1, b) = T(q_3, a) = q_2$$

$$T(q_2, b) = q_1$$

$$T(q_2, a) = T(q_3, b) = q_3$$

Автоматы Мура

$$\mathcal{A} = (Q, q_0, B, T)$$

Как выполняется автомат

Автомат выполняется *пошагово* в дискретном времени: $t \in \{0, 1, 2, \dots\}$

В каждый момент времени (t) автомат находится в некотором состоянии ($q(t)$)


В 0-й момент времени автомат находится в состоянии $q(0) = q_0$

Шаг выполнения автомата:

- ▶ на выход **выдаётся** буква $y(t) = B(q(t))$
- ▶ прочитывается очередная буква $x(t+1)$
- ▶ состояние автомата изменяется на $q(t+1) = T(q(t), x(t+1))$

Автоматы Мура

Пример: (слева направо: q_1, q_2, q_3)



t	0	1	2	3	4	5	6	
$x(t)$		a	a	b	b	a	b	...
$q(t)$	q_1	$\rightarrow q_2$	$\rightarrow q_3$	$\rightarrow q_3$	$\rightarrow q_3$	$\rightarrow q_2$	$\rightarrow q_1$...
$y(t)$	x	x	y	y	y	x	x	...